




Una vez sacado el producto del embalaje, extenderlo sobre una superficie limpia y lo más lisa posible para poder trabajar con comodidad.



Asegurarse de que el orden de las lamas es la correcta, empezando por el lado contrario del mecanismo.



HAY DOS TIPOS DE PERCHAS
PERCHA CON CLIP X
PERCHA CON CLIP Y



Unir las pinzas de manera que al unir lama con lama por la parte en la que no se encuentra soldada la percha, de manera que encajen tanto el **CLIP X** como el **CLIP Y**.



Seguir uniendo el resto de tiras, de manera que por cada pareja de perchas unidas sujeten una lama.



Es muy importante que el cierre se produzca de la forma correcta y esté el clip x y el clip y perfectamente encajados, al unirlos oírán un "click", se recomienda empezar a unirlos desde los laterales hacia el centro pues va un poco duro para que quede bien fijado y no haya problemas una vez instaladas.

6° Una vez unidas todas las lamas procederemos a su instalación, dejando siempre las perchas en la parte interior de la cortina y las ondas hacia la parte interior de la vivienda




SIEMPRE SE EMPEZARA A MONTAR POR EL LADO OPUESTO AL DEL MECANISMO.

MECANISMO

LAMA FINAL
CLIP Y CLIP Y

LAMA INICIAL
CLIP X CLIP Y



TANTO LA LAMA INICIAL COMO LA FINAL LLEVAN BANDA DE REFUERZO